



Motor vypněte dle Technického návodu č. 1100-0105 a zajistěte jej proti neoprávněnému uvedení do provozu.

Údržba	Bod	Interval každých		
		2000 Ph	30000 Ph	60000 Ph
02 Plynový filtr	1.	■		
30 Regulátor předtlaku	2.		■	
60 Trasa regulace tlaku plynu	3.			■

1. Plynový filtr:

Sejměte víko plynového filtru.
Vyměňte filtrační vložku a zkontrolujte z hlediska nečistot.
Vyčistěte pouzdro filtru.
O kroužek vyměňte za nový.
Zasuňte vyčištěnou nebo novou filtrační vložku.



Filtrační vložka by měla být vyměněna za novou nejméně jednou ročně!

Našroubujte víko.
Zkontrolujte těsnost filtru (sprej pro detekci netěsností).

2. Regulátor předtlaku:

Regulátor předtlaku nechte renovovat v odborném servisu.

3. Trasa regulace tlaku plynu:

Trasu regulace tlaku plynu nechte renovovat v odborném servisu.