



Motor vypněte dle Technického návodu č. 1100-0105 a zajistěte jej proti neoprávněnému uvedení do provozu.

1. Píst:

Píst, pístní kroužky a čep pístu vyměníme za nové.

2. Chlazení pístů:

Trysky chlazení pístů utěsníme novým O kroužkem.

Pomocí speciálního přípravku zkontrolujeme přesnou montáž všech chladících trysek pístu.