



Motor vypněte dle Technického návodu č. 1100-0105 a zajistěte jej proti neoprávněnému uvedení do provozu.

1. Ojnice a ojnicová ložiska:

Ojnici opravíme.

Ložisková pouzdra ojnice a ojnicové šrouby vyměníme za nové.

Z důvodů hospodárnosti doporučujeme použít výměnnou ojnici.

Pro další informace se spojte se zákaznickým servisem GE Jenbacher (Jenbacher-Kundendienst).