



## **1. Obsluha vysokonapětových kleští (VN-kleští):**

Správné hodnoty lze naměřit jen s VN-kleštěmi, kalibrovanými firmou GE JENBACHER.

Dříve než se kleště přiloží ke kabelu zapalování, musí být kabeláž propojena se strojem.

Přípoj VN-kleští „BNC“ připojte na vstup *CH1* nebo *CH2*.

Vysokonapětové kleště nesmí příliš těsně přiléhat ke kabelu zapalování a musí kabel zapalování úplně obejmout.