

# Kabelový seznam rozváděčů RE-x\_A

## Dům s pečovatelskou službou - Česká Lípa

39

Označení kabelu	Modul	Typ kabelu	Odkud	Kam	Číslo a název místnosti
<b>RE-1_A</b>					
WL1.1	Q1	1-AYKY 4x70	HDS	RE-1_A	přívod z HDS - R38
WL101	napěťová spoušť	1-CXKH-V(O), P60-R 2x1,5	RSS-S_A	RE-1_A	Total Stop
WL2	ELM-1.1_A	CYKY-J 4x16	RE-1_A	RSS-S_A	A.01.14 - rozváděč společné spotřeby
WL3	ELM-1.2_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-1_A	RP-S.07_A	A.01.27 - garáž - rozváděč podružný
WL4	ELM-1.3_A	1-CXKH-R-J 3x6	RE-1_A	RP-S.03_A	A.01.27 - rozvodna UT - rozváděč podružný
<b>RE-2_A</b>					
WL1.2	Q1	1-AYKY 4x50	HDS	RE-2_A	přívod z HDS - R38
WL102	napěťová spoušť	1-CXKH-V(O), P60-R 2x1,5	RSS-S_A	RE-2_A	Total Stop
WL2	ELM-2.1_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-2_A	RB-1.01_A	A.1.01.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL3	ELM-2.2_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-2_A	RB-1.02_A	A.1.02.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL4	ELM-2.3_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-2_A	RB-1.03_A	A.1.03.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL5	ELM-2.4_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-2_A	RB-1.04_A	A.1.04.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL6	ELM-2.5_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-2_A	RB-1.05_A	A.1.05.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL7	ELM-2.6_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-2_A	RB-1.06_A	A.1.06.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL8	ELM-2.7_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-2_A	RB-1.07_A	A.1.07.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL9	ELM-2.8_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-2_A	RB-1.08_A	A.1.08.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL10	ELM-2.9_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-2_A	RB-1.09_A	A.1.09.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL11	ELM-2.10_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-2_A	RB-1.10_A	A.1.10.01 - zádveří - rozváděč bytový
<b>RE-3_A</b>					
WL1.3	Q1	1-AYKY 4x70	HDS	RE-3_A	přívod z HDS - R38
WL103	napěťová spoušť	1-CXKH-V(O), P60-R 2x1,5	RSS-S_A	RE-3_A	Total Stop
WL2	ELM-3.1_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-3_A	RB-2.01_A	A.2.01.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL3	ELM-3.2_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-3_A	RB-2.02_A	A.2.02.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL4	ELM-3.3_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-3_A	RB-2.03_A	A.2.03.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL5	ELM-3.4_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-3_A	RB-2.04_A	A.2.04.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL6	ELM-3.5_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-3_A	RB-2.05_A	A.2.05.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL7	ELM-3.6_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-3_A	RB-2.06_A	A.2.06.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL8	ELM-3.7_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-3_A	RB-2.07_A	A.2.07.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL9	ELM-3.8_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-3_A	RB-2.08_A	A.2.08.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL10	ELM-3.9_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-3_A	RB-2.09_A	A.2.09.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL11	ELM-3.10_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-3_A	RB-2.010_A	A.2.10.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL12	ELM-3.11_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-3_A	RB-2.011_A	A.2.11.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL13	ELM-3.12_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-3_A	RB-2.012_A	A.2.12.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL14	ELM-3.13_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-3_A	RB-2.013_A	A.2.13.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL15	ELM-3.14_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-3_A	RB-2.014_A	A.2.14.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL16	ELM-3.15_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-3_A	RB-2.015_A	A.2.15.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL17	ELM-3.16_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-3_A	RB-2.016_A	A.2.16.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL17	ELM-3.17_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-3_A	RB-2.017_A	A.2.17.01 - zádveří - rozváděč bytový
<b>RE-4_A</b>					
WL1.4	Q1	1-AYKY 4x50	HDS	RE-4_A	přívod z HDS - R37
WL104	napěťová spoušť	1-CXKH-V(O), P60-R 2x1,5	RSS-S_A	RE-4_A	Total Stop
WL2	ELM-4.1_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-4_A	RB-3.01_A	A.3.01.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL3	ELM-4.2_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-4_A	RB-3.02_A	A.3.02.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL4	ELM-4.3_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-4_A	RB-3.03_A	A.3.03.01 - zádveří - rozváděč bytový

WL5	ELM-4.4_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-4_A	RB-3.04_A	A.3.04.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL6	ELM-4.5_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-4_A	RB-3.05_A	A.3.05.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL7	ELM-4.6_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-4_A	RB-3.06_A	A.3.06.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL8	ELM-4.7_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-4_A	RB-3.07_A	A.3.07.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL9	ELM-4.8_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-4_A	RB-3.08_A	A.3.08.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL10	ELM-4.9_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-4_A	RB-3.09_A	A.3.09.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL11	ELM-4.10_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-4_A	RB-3.010_A	A.3.10.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL12	ELM-4.11_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-4_A	RB-3.011_A	A.3.11.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL13	ELM-4.12_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-4_A	RB-3.012_A	A.3.12.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL14	ELM-4.13_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-4_A	RB-3.013_A	A.3.13.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL15	ELM-4.14_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-4_A	RB-3.014_A	A.3.14.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL16	ELM-4.15_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-4_A	RB-3.015_A	A.3.15.01 - zádveří - rozváděč bytový

## RE-5\_A

WL1.5	Q1	1-AYKY 4x50	HDS	RE-5_A	přívod z HDS - R37
WL105	napěťová spoušť	1-CXKH-V(O), P60-R 2x1,5	RSS-S_A	RE-5_A	Total Stop
WL2	ELM-5.1_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-5_A	RB-4.01_A	A.4.01.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL3	ELM-5.2_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-5_A	RB-4.02_A	A.4.02.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL4	ELM-5.3_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-5_A	RB-4.03_A	A.4.03.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL5	ELM-5.4_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-5_A	RB-4.04_A	A.4.04.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL6	ELM-5.5_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-5_A	RB-4.05_A	A.4.05.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL7	ELM-5.6_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-5_A	RB-4.06_A	A.4.06.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL8	ELM-5.7_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-5_A	RB-4.07_A	A.4.07.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL9	ELM-5.8_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-5_A	RB-4.08_A	A.4.08.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL10	ELM-5.9_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-5_A	RB-4.09_A	A.4.09.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL11	ELM-5.10_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-5_A	RB-4.010_A	A.4.10.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL12	ELM-5.11_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-5_A	RB-4.011_A	A.4.11.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL13	ELM-5.12_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-5_A	RB-4.012_A	A.4.12.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL14	ELM-5.13_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-5_A	RB-4.013_A	A.4.13.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL15	ELM-5.14_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-5_A	RB-4.014_A	A.4.14.01 - zádveří - rozváděč bytový
WL16	ELM-5.15_A	1-CXKH-R-J 5x6	RE-5_A	RB-4.015_A	A.4.15.01 - zádveří - rozváděč bytový