



Jenbacher seznam náhradních dílů Ersatzteilliste

BHKW-MODUL JMS 208 GS-N.LC

Sportareal Ceska Lipa

J E233

Modulnummer : 525989 1

Motornummer : 525990 1

© 2007-11





Zur Beachtung

Garanční nárok

Používejte pouze originální náhradí díly GE Jenbacher, jinak ztratíte jakýkoliv garanční nárok!

Garanční výkony

Před uplatněním garančních výkonů musí být k nám, nebo k našemu zastoupení dodán vadný díl.

Objednávky a reklamace

Při objednávání a reklamacích prosíme, abyste bez prodlení uváděli:

- a) číslo motoru, typ a rok výroby
- b) označení dílu podle seznamu náhradních dílů
- c) objednávací číslo dílu podle seznamu náhradních dílů
- d) počet kusů

Objednávací číslo

V případě zobrazených náhradních dílů, jejichž objednávací čísla nejsou na navazujících seznamech náhradních dílů uvedena, se provádí objednávka pomocí čísla zobrazení náhradních dílů a průběžného čísla.

Elektrické díly

Pozor : Elektrické díly, které nejsou uvedeny na seznamech náhradních dílů, lze objednat na podkladě schématu zapojení resp. typového označení.

Číslo motoru a číslo přístroje

Číslo motoru je uvedeno na firemním štítku na klikové skříni, číslo přístroje je na jeho rámu.

Číslování

Díly, zkompletované GE Jenbacher, jsou uváděny jako strojní podskupiny (např.: 102-02-002/1). Průběžné položky, které se při tom používají pro příslušné komponenty, obvykle odpovídají číslům průb. položek hlavních strojních s

Průběžné č. 0, průběžné č. 501

Průb. č. 0 znamená: tato komponenta (objednávací č.) obsahuje všechny navazující díly. Průb. čísla od 501 výše nejsou doprovázena výkresovým zobrazením.

Počet kusů

Počet kusů strojních skupin, použitých v přístroji, je uveden v obsahu. V dané strojní skupině (např. pístu) se počet kusů komponent vztahuje jen na jednu strojní skupinu. Počet kusů 0 znamená: počet podle potřeby.

Ložisková pouzdra

Ložisková pouzdra se jako náhradní díly dodávají pouze s předvrtaným vnitřním průměrem. Po zalisování do odpovídajícího konstrukčního dílu se musí tato ložisková pouzdra na předepsaný průměr zaškrabat.



obsah		
Inhaltsverzeichnis		3
E233		
E233		7
zařízení 1		
Anlage 1		7
kliková skříň		
Kurbelgehäuse		7
olejová vana		
Ölwanne	102-01-061	7
víko		
Deckel	102-01-063	9
měrná tyčka oleje		
Ölpeilstab	102-01-062	11
kryt prostoru pohonu		
Triebraumdeckel	102-01-071	13
odvzdušnění klikové skříně		
Kurbelgehäuseentlüftung	102-01-066	15
kliková skříň		
Kurbelgehäuse	107-00-699	17
kryt prostoru pohonu		
Triebraumdeckel	107-00-867	23
kliková hřídel		
Kurbelwelle		25
kliková hřídel		
Kurbelwelle	102-02-011	25
píst/ojnicí dřík		
Kolben/Pleuel		28
ojnicí dřík		
Pleuelstange	107-00-090	28
píst		
Kolben	104-03-108	30
hlava válce/ovládání		
Zylinderkopf/Steuerung		32
hlava válce		
Zylinderkopf	107-02-356	32
ozubený pohon		
Rädertrieb		38
ozubený pohon		
Rädertrieb	107-00-108	38
olej		
Öl		42
připojovací díly		
Anschlussteile	404-04-352	42
vypouštění oleje		
Ölablass	402-04-090	44




zabudování olejového filtru <i>Ölfilteranbau</i>	107-01-176	46
dýza <i>Düse</i>	102-07-009	49
čerpadlo <i>Pumpe</i>	107-00-106	51
doplňování oleje <i>Ölnachfüllung</i>	107-01-319	56
výměník tepla <i>Wärmetauscher</i>	107-01-710-A	58
výměník tepla <i>Wärmetauscher</i>	107-01-703	62
zabudování regulátoru <i>Reglereinbau</i>		64
zabudování regulátoru <i>Reglereinbau</i>	102-11-041	64
sací potrubí <i>Ansaugleitung</i>		67
sací potrubí <i>Ansaugleitung</i>	102-14-070	67
kompensátor <i>Kompensator</i>	102-14-074	72
regulátor Leanox <i>Leanoxregler</i>	104-14-267	74
plynový směšovací ventil <i>Gasmischventil</i>		76
plynový směšovací ventil <i>Gasmischventil</i>	102-14-076	76
montáž plynového směšovacího ventilu <i>Gasmischventileinbau</i>	102-14-075	81
vzduchový filtr <i>Luftfilter</i>		83
vzduchový filtr <i>Luftfilter</i>	107-02-290	83
spaliny <i>Abgas</i>		85
připojovací díly - spaliny <i>Anschlussteile Abgas</i>	402-12-606	85
připojení termočlánku <i>Thermoelementeinbau</i>	104-16-042	87
sběrné potrubí <i>Sammelleitung</i>	102-16-030	89
katalyzátor <i>Katalysator</i>	402-12-304	91
izolace odvodu spalin <i>Isolierung für Abgasleitung</i>	102-16-031	93
ohyb <i>Krümmen</i>	402-12-866	95



tlumič hluku <i>Schalldämpfer</i>	107-01-144	97
výměník tepla <i>Wärmetauscher</i>	107-02-541	99
turbokompresor <i>Turbolader</i>		101
olejové vedení <i>Ölleitung</i>	102-07-011	101
vestavba turbokompresoru <i>Turboladereinbau</i>	107-00-261-A	103
izolace <i>Isolierung</i>	102-16-032	107
turbokompresor <i>Turbolader</i>	102-15-030	109
chladicí voda <i>Kühlwasser</i>		111
pojistný ventíl <i>Sicherheitsventil</i>	402-07-649	111
připojovací díly - voda <i>Anschlussteile Wasser</i>	402-07-599	114
expanzní nádrž <i>Druckausdehnungsgefäß</i>	402-07-429	116
potrubí chladicí vody motoru <i>Motorkühlwasserleitung</i>	102-17-050	118
potrubí topné vody <i>Warmwasserleitung</i>	107-00-931	120
výměník tepla <i>Wärmetauscher</i>	402-07-274	122
potrubí chladicí vody <i>Kühlwasserleitung</i>	107-00-499	124
připojení hlídače <i>Wächtereinbau</i>	402-07-770	128
spouštěč <i>Anlasser</i>		130
spouštěč <i>Anlasser</i>	107-02-095	130
generátor <i>Generator</i>		132
generátor <i>Generator</i>	107-00-053	132
zapalovací zařízení <i>Zündanlage</i>		134
zapalovací svíčka <i>Zündkerze</i>	102-20-072	134
zapalovací zařízení <i>Zündanlage</i>	107-01-780	136
zapalovací zařízení <i>Zündanlage</i>	107-02-282	138




zapalování <i>Zündung</i>	107-02-390	140
pružné uložení <i>Elastische Lagerung</i>		142
konzola <i>Konsole</i>	402-01-165	142
pružné uložení motoru <i>Elastische Lagerung Motor</i>	402-01-155	144
pružné uložení generátoru <i>Elastische Lagerung Generator</i>	402-01-156	146
pružné uložení agregátu <i>Elastische Lagerung Aggregat</i>	107-01-651	148
pružná spojka <i>Elastische Kupplung</i>		150
spojka <i>Kupplung</i>	402-03-163	150
spojkový vrchlík <i>Kupplungsglocke</i>	402-03-173	152
plyn <i>Gas</i>		154
připojovací díly - plyn <i>Anschlussteile Gas</i>	402-06-191	154
regulační okruh tlakového plynu <i>Gasdruckregelstrecke</i>	402-06-166	156
doplňující díly motoru <i>Motorzusatzteile</i>		159
protáčecí zařízení <i>Durchdreheinrichtung</i>	102-50-015	159
snímač klepání <i>Klopfsensor</i>	402-13-239	161
měřicí přístroj <i>Messgerät</i>	104-50-051	163
kleště <i>Zange</i>	106-50-012	165
standardní nářadí <i>Standardwerkzeug</i>	107-01-437	167






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
003	196479	olejová vana Ölwanne	1	
005	353078	těsnění Dichtung	4	
007	353081	těsnění Dichtung	1	
009	353082	těsnění Dichtung	1	
017	101374	šroub válce Zylinderschraube	43	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	201201	víko Deckel	1	
002	100419	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	30	
005	243465	těsnění Dichtung	1	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	198783	víko Deckel	1	
003	181978	měrná tyčka oleje Ölpeilstab	1	
005	100441	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	4	








Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	214431	kryt prostoru pohonu Triebraumdeckel	6	
003	100441	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	24	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	218455	skříň Gehäuse	1	
005	218841	trubka Rohr	1	
006	110584	filtr Filter	1	
007	107162	přímé šroubové spojení Gerade Verschraubung	2	
008	112823	šroubový t-spoj T-Verschraubung	1	
009	100924	přímé šroubové spojení Gerade Verschraubung	2	
010	213735	úhlové šroubení Winkelverschraubung	1	
015	162548	o-kroužek O-Ring	1	
016	100441	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	2	
100	244132	vložka filtru Filtereinsatz	1	










Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
004	218508	víko Deckel	1	
007	107441	tlakový kroužek Druckring	2	
015	395570	těsnicí kroužek hřídele Wellendichtring	1	
017	403503	skříň Gehäuse	1	
018	100398	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	2	
019	149004	ukazatel Zeiger	1	
020	394297	víko Deckel	1	
021	102582	rýhovaný hřeb Kerbnagel	2	
023	104086	těsnicí hmota Dichtmittel	2	
027	101702	šroub hlavy válce Zylinderkopfschraube	32	
043	319740	o-kroužek O-Ring	24	
053	149111	víko Deckel	3	
057	100418	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	24	



Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
065	100280	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	11	
066	115239	šroub válce Zylinderschraube	32	
070	100073	typový štítek Typenschild	1	
071	102576	rýhovaný hřeb Kerbnagel	4	
072	100092	těsnění Dichtung	16	
073	104748	těsnicí kroužek Dichtring	16	
089	103005	kolík válce Zylinderstift	2	
091	101143	šroub uzávěru Verschlusschraube	2	
095	449902	kolík válce Zylinderstift	16	
096	161695	o-kroužek O-Ring	18	
097	452762	zátká Stopfen	2	
098	249917	zátká Stopfen	2	
101	396526	kliková skříň Kurbelgehäuse	1	



Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
104	397004	ložiskový třmen Lagerbügel	8	
105	397003	ložiskový třmen Lagerbügel	1	
118	100088	závrtný kolík Stiftschraube	18	
121	291723	matice Mutter	18	
124	100087	pouzdro Hülse	9	
126	397105	podkládací kotouč Unterlegscheibe	18	
127	399089	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	9	
128	399088	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	9	
135	111803	ucpávka Buchse	1	
303	341174	vložka válce Zylinderlaufbuchse	8	
305	337459	stírací kroužek Abstreifring	8	
500	314397	pánev hlavního ložiska Hauptlagerschale	9	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	442911	kryt prostoru pohonu Triebräumdeckel	1	
005	284918	úhlové šroubení Winkelverschraubung	1	
006	100819	těsnicí kroužek Dichtring	1	
007	100441	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	4	



102-02-011
kliková hřídel
Kurbelwelle






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
003	200594	mezipříruba Zwischenflansch	1	
005	102575	rýhovaný hřeb Kerbnagel	2	
012	236788	tlumič kmitů Schwingungsdämpfer	1	
013	315637	setrvačnick Schwungrad	1	
015	108735	štítek Schild	1	
019	115894	ozubený věnec Zahnkranz	1	
020	336419	šroub válce Zylinderschraube	6	
021	102995	kolík válce Zylinderstift	1	
024	149082	šroub Schraube	12	
026	139977	příložný kotouč Beilagscheibe	12	
036	110966	přítlačný kotouč Spannscheibe	8	
038	101369	šroub válce Zylinderschraube	8	
101	315633	kliková hřídel Kurbelwelle	1	




Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
102	202747	vývažek Gegengewicht	4	
103	436837	šroub válce Zylinderschraube	8	
105	115940	ozubené kolo Zahnrad	1	
107	202752	ochranný prstenec Schonring	1	
114	103041	kotoučová pružina Scheibenfeder	1	
116	102811	přítlačný kolík Spannstift	8	





Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
002	316090	ojniční dřík Pleuelstange	8	
105	190308	ložiskové pouzdro Lagerbuchse	8	
107	379058	ojniční šroub Pleuelschraube	16	
300	314154	ojniční ložisková pánev Pleuellagerschale	8	







Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
000	351319	píst Kolben	8	
001	351320	píst Kolben	8	
005	100145	pístní čep Kolbenbolzen	8	
007	102312	pojistný kroužek Sicherungsring	16	
101	351316	píst Kolben	8	
104	306050	pístní kroužek s trapezovým profilem Trapezkolbenring	8	
106	322788	minutový pístový kroužek Minutenkolbenring	8	
108	281127	pístový kroužek s horní fasetou Dachfasenkolbenring	8	



107-02-356
hlava válce
Zylinderkopf



00





Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
000	453508	hlava válce Zylinderkopf	8	
005	456737	o-kroužek O-Ring	16	
009	297626	matice Mutter	32	
014	100544	závrtný kolík Stiftschraube	16	
015	101052	závrtný kolík Stiftschraube	16	
020	101411	ochranný kryt Schutzkappe	32	
022	375630	vypouštěcí ventil Auslassventil	8	
024	375631	napouštěcí ventil Einlassventil	8	
026	110538	Rotocap Rotocap	16	
028	174469	ventilová pružina Ventilfeder	16	
030	174473	ventilová pružina Ventilfeder	16	
032	100261	kuželka ventilu Ventilkegelstück	32	
034	359854	pružinové sedlo Federteller	16	





Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
036	359913	kotouč Scheibe	16	
038	102307	pojistný kroužek Sicherungsring	32	
101	453454	hlava válce Zylinderkopf	8	
104	172703	vedení ventilu Ventilführung	16	
107	375647	ventilové sedlo Ventilsitzring	8	
108	375634	ventilové sedlo Ventilsitzring	8	
110	231763	svorník Bolzen	8	
111	319741	o-kroužek O-Ring	8	
115	191912	šroub uzávěru Verschlusschraube	16	
124	101165	šroub uzávěru Verschlusschraube	8	
125	100835	těsnicí kroužek Dichtring	8	
126	101143	šroub uzávěru Verschlusschraube	8	
128	223383	těsnicí kroužek Dichtring	8	




Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
129	376475	o-kroužek O-Ring	8	
130	224718	pouzdro Hülse	8	
131	214290	matice Mutter	8	
322	385197	vahadlový kozlík Kipphebelbock	8	
324	242328	vahadlo výfukového ventilu Kipphebel Auslass	8	
326	242329	vahadlo sacího ventilu Kipphebel Einlass	8	
335	314887	zdvíhátko ventilu Stößel	16	
338	179371	zdvihací tyčka Stossstange	16	
340	235844	kryt Haube	8	
342	100548	těsnění Dichtung	8	
345	100653	šroub Schraube	16	
347	101819	šestihranná matice Sechskantmutter	16	
349	101815	šestihranná matice Sechskantmutter	16	



Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
352	100048	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	16	
354	100247	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	16	
357	100057	pružná podložka Federscheibe	32	
400	224014	šestihranná matice Sechskantmutter	4	







Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
003	322571	komplet vačkové hřídele Nockenwelle komplett	1	
005	168963	rozběhový kotouč Anlaufscheibe	1	
006	100446	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	3	
008	103042	kotoučová pružina Scheibenfeder	1	
011	115943	ozubené kolo Zahnrad	1	
013	398851	víko Deckel	1	
014	398847	deska Platte	1	
017	138811	šestihranná matice Sechskantmutter	1	
019	101009	závrtný kolík Stiftschraube	2	
020	103005	kolík válce Zylinderstift	2	
022	100418	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	12	
023	114912	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	3	
025	100441	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	4	



Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
030	332653	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	4	
035	165666	šroub uzávěru Verschlusschraube	1	
036	324520	šroub uzávěru Verschlusschraube	1	
037	163944	těsnicí kroužek Dichtring	1	
101	322672	vačkový hřídel Nockenwelle	1	
102	322674	vačkový hřídel Nockenwelle	1	
103	322675	šroub Schraube	1	
105	102975	kolík válce Zylinderstift	1	
108	114454	kotouč Scheibe	1	
109	101849	šestihranná matice Sechskantmutter	1	




05



01




03






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	106946	hadicové vedení Schlauchleitung	2	
003	101208	přímé šroubové spojení Gerade Verschraubung	2	
005	100924	přímé šroubové spojení Gerade Verschraubung	2	





Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
010	101705	kulový kohout Kugelhahn	1	
015	106946	hadicové vedení Schlauchleitung	1	







Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	223880	olejový filtr Ölfilter	1	
002	201104	závitová příruba Gewindeflansch	2	
003	194227	těsnění Dichtung	2	
005	100473	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	6	
007	330101	držák Halter	1	
012	100422	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	2	
014	101929	kotouč Scheibe	4	
016	101812	šestihranná matice Sechskantmutter	2	
018	101040	závrtný kolík Stiftschraube	2	
020	101175	pojistná matice Sicherungsmutter	2	
021	100019	o-kroužek O-Ring	1	
110	225125	filtrační patrona Filterpatrone	1	
120	219638	přepínač Schalter	1	





Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
200	112095	těsnicí kroužek Dichtring	1	





Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
002	341175	dýza Düse	8	
005	200223	lišta Leiste	1	
006	393954	šroub uzávěru Verschlusschraube	2	
008	174461	o-kroužek O-Ring	8	
009	456737	o-kroužek O-Ring	9	
012	100286	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	18	
013	102792	přítlačný kolík Spannstift	8	








Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	198114	skříň Gehäuse	1	
005	366629	ozubené kolo Zahnrad	1	
006	322168	ozubené kolo Zahnrad	1	
007	198149	víko Deckel	1	
008	366630	ozubené kolo Zahnrad	1	
010	115942	ozubené kolo Zahnrad	1	
011	149068	hřídel Achse	1	
016	138784	ventil Ventil	1	
017	112598	tlačná pružina Druckfeder	1	
018	199859	kotouč Scheibe	1	
021	366631	vedení Leitung	1	
026	399457	olejové vedení Ölleitung	1	
027	100292	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	4	



Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
029	100414	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	2	
031	100307	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	2	
033	100986	závrtný kolík Stiftschraube	2	
035	100985	závrtný kolík Stiftschraube	2	
036	101812	šestihranná matice Sechskantmutter	2	
037	102810	přítlačný kolík Spannstift	2	
038	178622	kolík válce Zylinderstift	2	
039	101815	šestihranná matice Sechskantmutter	5	
040	115128	závrtný kolík Stiftschraube	1	
041	366356	matice Mutter	1	
043	101175	pojistná matice Sicherungsmutter	2	
045	103037	kotoučová pružina Scheibenfeder	1	
047	102399	drážka Splint	1	




Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
049	105387	kuličkové ložisko Kugellager	2	
051	102311	pojistný kroužek Sicherungsring	2	
103	106829	ložiskové pouzdro Lagerbuchse	2	





Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
006	285283	převodník tlaku Druckmessumformer	1	
010	431032	magnetický ventil Magnetventil	1	
011	393911	plovákový spínač Schwimmerschalter	1	
031	106946	hadicové vedení Schlauchleitung	2	
033	104206	hadicové vedení Schlauchleitung	1	
062	104738	těsnicí kroužek Dichtring	1	
100	121128	průhledítko Schauglas	1	
201	148409	olejová nádrž Ölbehälter	1	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	483888	deska Platte	1	
003	399305	olejové vedení Ölleitung	1	
005	391069	olejové vedení Ölleitung	1	
006	397279	olejové vedení Ölleitung	1	
008	330581	potrubí chladicí vody Kühlwasserleitung	1	
010	200623	mezipříruba Zwischenflansch	1	
011	194462	omezovač tlaku Druckbegrenzer	1	
015	200872	příložka Beilage	1	
016	317970	držák Halter	1	
018	342035	držák Halter	1	
020	194221	těsnění Dichtung	2	
022	194227	těsnění Dichtung	2	
025	194225	těsnění Dichtung	1	



Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
027	376483	o-kroužek O-Ring	1	
028	100019	o-kroužek O-Ring	3	
030	101057	závrtný kolík Stiftschraube	10	
031	101823	šestihranná matice Sechskantmutter	18	
034	100302	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	2	
035	101167	přítlačný kotouč Spannscheibe	2	
038	100470	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	8	
040	100466	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	2	
042	100446	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	4	
046	100307	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	4	
048	334296	závrtný kolík Stiftschraube	4	
050	100452	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	6	
053	101815	šestihranná matice Sechskantmutter	2	




Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
055	101159	šroub uzávěru Verschlusschraube	2	
056	101139	šroub uzávěru Verschlusschraube	1	
057	463258	hrdlo Stutzen	1	
058	101184	šroub uzávěru Verschlusschraube	3	
060	100834	těsnicí kroužek Dichtring	3	





Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	410612	výměník tepla Wärmetauscher	1	
003	487187	kulový kohout Kugelhahn	1	
005	101160	šroub uzávěru Verschlusschraube	1	
100	501171	sada těsnění Dichtungssatz	1	







Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
004	101884	matice Mutter	1	
005	148069	tyč Stange	1	
006	148068	tyč Stange	1	
009	118918	servomotor Stellmotor	1	
011	405607	páka Hebel	1	
012	287728	kloubová hlavice Gelenkkopf	1	
013	287729	kloubová hlavice Gelenkkopf	1	
014	101812	šestihranná matice Sechskantmutter	1	
015	101813	šestihranná matice Sechskantmutter	1	
021	100422	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	2	
022	101175	pojistná matice Sicherungsmutter	3	
024	100197	šroub válce Zylinderschraube	4	
025	100420	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	1	



Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
027	100057	pružná podložka Federscheibe	2	








Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	225187	sací potrubí Ansaugleitung	1	
002	225190	sběrné potrubí Sammelleitung	1	
004	225164	těsnění Dichtung	2	
006	210799	příruba Flansch	2	
007	210800	těsnění Dichtung	2	
008	209853	držák Halter	1	
009	188873	zaslepovací příruba Blindflansch	1	
010	127105	škrticí klapka Drosselklappe	1	
011	129310	páka Hebel	1	
012	323220	o-kroužek O-Ring	1	
013	100947	těsnění Dichtung	8	
015	369747	výměník tepla Wärmetauscher	1	
018	101031	závrtný kolík Stiftschraube	16	



Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
019	100207	šroub válce Zylinderschraube	16	
021	101812	šestihranná matice Sechskantmutter	16	
023	100446	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	4	
025	101815	šestihranná matice Sechskantmutter	4	
026	100292	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	4	
027	100454	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	8	
030	115278	šroub válce Zylinderschraube	4	
033	100418	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	1	
034	102010	pojistný kroužek Sicherungsring	1	
035	225407	těsnění Dichtung	3	
040	471229	hrdlo Stutzen	2	
041	101140	šroub uzávěru Verschlusschraube	2	
042	101159	šroub uzávěru Verschlusschraube	1	




Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
043	101139	šroub uzávěru Verschlusschraube	1	
045	387425	ventil Ventil	2	
046	115473	kolík válce Zylinderstift	2	
101	127107	skříň Gehäuse	1	
103	101526	ucpávka Buchse	2	
105	100085	ucpávka Buchse	2	
107	127108	hřídel Welle	1	
109	127112	škrticí klapka Drosselklappe	1	
111	100012	o-kroužek O-Ring	2	
113	100045	šroub válce Zylinderschraube	2	
115	102195	pružinový kroužek Federring	2	
200	377361	sada těsnění Dichtungssatz	1	







Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	339537	upínací třmen Spannbügel	4	
003	236939	pojistná matice Sicherungsmutter	8	
004	100427	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	2	
005	222371	tyč Stange	2	





Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
018	179609	teploměr Thermometer	1	
020	415442	převodník tlaku Druckmessumformer	1	








Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	368956	skříň Gehäuse	1	
003	236976	skříň Gehäuse	1	
004	411985	hřídel Welle	1	
005	411987	ventilová kuželka Ventilkegel	1	
006	236981	prstenec Ring	1	
007	236983	víko Deckel	1	
008	236984	těsnění Dichtung	1	
010	212175	příložka Beilage	14	
011	221911	doraz Anschlag	1	
013	211548	tlačná pružina Druckfeder	1	
014	222032	svorka Klemme	1	
015	193754	o-kroužek O-Ring	1	
016	342543	snímač polohy Positionsgeber	1	



Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
017	195243	výztužná deska Versteifungsplatte	1	
018	226184	šestihranná matice Sechskantmutter	4	
019	235894	závitová tyč Gewindestange	4	
020	101805	šestihranná matice Sechskantmutter	4	
021	101895	kotouč Scheibe	4	
023	399479	lícované pero Passfeder	1	
024	101361	šroub válce Zylinderschraube	2	
025	101337	šroub válce Zylinderschraube	2	
026	101330	šroub válce Zylinderschraube	2	
027	112638	tlačná pružina Druckfeder	2	
029	100414	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	5	
030	101046	závrtný kolík Stiftschraube	4	
031	102162	přítlačný kotouč Spannscheibe	4	




Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
032	101371	šroub válce Zylinderschraube	4	
033	101815	šestihranná matice Sechskantmutter	4	
036	101160	šroub uzávěru Verschlusschraube	1	
038	359806	přímé šroubové spojení Gerade Verschraubung	1	
040	363909	přímé šroubové spojení Gerade Verschraubung	1	
100	114530	hadice Schlauch	1	
110	111841	ucpávka Buchse	2	
323	246184	servomotor Stellmotor	1	
324	211562	závitový svorník Gewindebolzen	1	
325	164818	přítlačný kolík Spannstift	1	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
010	216345	kompenzátor Kompensator	1	
011	100427	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	6	
012	101812	šestihranná matice Sechskantmutter	6	
013	110966	přítlačný kotouč Spannscheibe	12	
014	100418	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	6	
016	100615	těsnění Dichtung	2	
017	107725	těsnění Dichtung	1	
018	369458	zaslepovací příruba Blindflansch	1	
019	100420	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	4	
020	107439	šroub uzávěru Verschlusschraube	1	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	101901	vzduchový filtr Luftfilter	1	
002	242642	příchytka Schelle	1	
006	242678	hadicová sponka Schlauchschelle	4	
007	198764	pryžová hadice Gummischlauch	1	
008	198763	pryžová hadice Gummischlauch	1	
009	111029	přepínač stavu do údržby Wartungsschalter	1	
101	108036	filtrační patrona Filterpatrone	1	
102	168834	filtr Filter	1	
300	211149	teploměr Thermometer	1	
301	397128	pouzdro Hülse	1	
310	104111	Wärmeleitpaste Wärmeleitpaste	2	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
007	101230	kompenzátor Kompensator	1	
008	101235	těsnění Dichtung	1	
009	100356	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	8	
010	101855	šestihranná matice Sechskantmutter	8	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
000	171780	připojení termočláčku Thermoelementeinbau	8	
001	189367	termočlánek Thermoelement	8	
005	100639	těsnicí kroužek Dichtring	8	








Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	202422	sběrné potrubí Sammelleitung	7	
003	202548	sběrné potrubí Sammelleitung	1	
005	189256	zaslepovací příruba Blindflansch	1	
008	100099	těsnění Dichtung	15	
010	387581	kompenzátor Kompensator	7	
015	110970	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	60	
016	110971	šestihranná matice Sechskantmutter	60	
021	320983	těsnění Dichtung	8	
025	100473	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	16	
030	100464	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	1	
031	101140	šroub uzávěru Verschlusschraube	1	
032	100070	těsnicí kroužek Dichtring	1	







Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	278684	katalyzátor Katalysator	1	
006	186489	třmen Bügel	4	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	379462	nosič Träger	1	
002	384083	izolace odvodu spalin Isolierung für Abgasleitung	1	
003	100436	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	16	
103	379741	izolace Isolierung	1	
105	379743	izolace Isolierung	1	
106	384090	izolace Isolierung	2	
107	379121	izolace Isolierung	1	
108	384923	izolace Isolierung	1	
109	398387	drát Draht	10	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	433366	katalyzátorová komora Katalysatorkammer	1	
003	331069	kompenzátor Kompensator	1	
025	101235	těsnění Dichtung	1	
026	107737	těsnění Dichtung	1	
028	107743	těsnění Dichtung	1	
030	100356	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	8	
033	128462	šroub válce Zylinderschraube	6	
034	226242	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	12	
035	101855	šestihranná matice Sechskantmutter	8	
037	110971	šestihranná matice Sechskantmutter	12	
040	101186	šroub uzávěru Verschlusschraube	2	
055	101180	šroub uzávěru Verschlusschraube	1	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
010	448314	tlumič hluku Schalldämpfer	1	
100	102497	těsnění Dichtung	2	
101	100357	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	24	
102	101855	šestihranná matice Sechskantmutter	24	







Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	539045	výměník tepla Wärmetauscher	1	
100	101790	těsnění Dichtung	1	
103	104137	těsnění Dichtung	3	
107	101235	těsnění Dichtung	2	
800	362187	termočlánek Thermoelement	1	
801	413979	pouzdro Hülse	1	





Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
010	189604	čerpadlo Pumpe	1	
011	225081	olejový filtr ÖlfILTER	1	
014	104214	hadicové vedení Schlauchleitung	2	
016	100822	těsnicí kroužek Dichtring	1	
035	109962	zpětný ventil Rückschlagventil	2	
210	235027	filtrační patrona Filterpatrone	1	







Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
002	332348	výpustné potrubí Ablassleitung	1	
003	221193	olejové vedení Öleitung	1	
004	316281	mezikus Zwischenstück	1	
005	171106	těsnění Dichtung	1	
006	101302	těsnění Dichtung	1	
007	101303	těsnění Dichtung	1	
008	100924	přímé šroubové spojení Gerade Verschraubung	1	
009	316385	zpětný ventil Rückschlagventil	1	
010	100837	těsnicí kroužek Dichtring	1	
011	104717	těsnicí kroužek Dichtring	1	
012	100418	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	4	
015	351340	šestihranná matice Sechskantmutter	4	
016	351338	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	4	




Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
017	101950	úhlové šroubení Winkelverschraubung	1	
018	316419	olejové vedení Ölleitung	1	
021	101215	šroubový t-spoj T-Verschraubung	1	
025	332285	příchytka Schelle	1	
027	332286	příchytka Schelle	1	
030	332310	olejové vedení Ölleitung	1	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
002	389425	izolace Isolierung	1	
006	398387	drát Draht	2	





Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
000	404599	turbokompresor Turbolader	1	
016	283662	o-kroužek O-Ring	1	
034	283663	o-kroužek O-Ring	1	






02





Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	104118	pojistný ventíl Sicherheitsventil	1	
002	102795	pojistný ventíl Sicherheitsventil	1	
005	104061	těsnění Dichtung	1	
007	104062	těsnění Dichtung	1	
010	100479	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	4	
011	100587	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	4	
014	101788	pojistná matice Sicherungsmutter	4	
015	101536	pojistná matice Sicherungsmutter	4	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
007	150250	kompenzátor Kompensator	2	
008	104137	těsnění Dichtung	2	
009	100587	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	8	
010	101788	pojistná matice Sicherungsmutter	8	



03



110



04

17






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
003	156376	expanzní nádrž Druckausdehnungsgefäß	1	
004	110954	plnicí armatura Füllarmatur	1	
017	104233	hadicové vedení Schlauchleitung	1	
110	406705	manometr Manometer	2	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
003	100875	těsnění Dichtung	8	
005	101815	šestihranná matice Sechskantmutter	16	
007	372348	pouzdro Hülse	16	
009	101139	šroub uzávěru Verschlusschraube	1	
011	101159	šroub uzávěru Verschlusschraube	1	







Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	339327	potrubí chladicí vody Kühlwasserleitung	1	
002	339326	potrubí chladicí vody Kühlwasserleitung	1	
005	150250	kompenzátor Kompensator	1	
026	102783	kulový kohout Kugelhahn	1	
050	104137	těsnění Dichtung	7	





Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
005	405437	výměník tepla Wärmetauscher	1	
012	104137	těsnění Dichtung	4	








Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
004	150250	kompenzátor Kompensator	1	
010	426842	topné těleso Heizkörper	1	
011	401648	oběhové čerpadlo Umwälzpumpe	1	
012	209403	regulátor teploty Temperaturregler	1	
042	102783	kulový kohout Kugelhahn	1	
044	108191	kulový kohout Kugelhahn	1	
060	104137	těsnění Dichtung	7	
061	100326	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	28	
062	101829	šestihranná matice Sechskantmutter	28	
063	194225	těsnění Dichtung	1	
065	100834	těsnicí kroužek Dichtring	1	
201	104137	těsnění Dichtung	3	
203	148358	těsnění Dichtung	1	




Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
207	282904	nástavec Einsatz	2	
210	165120	o-kroužek O-Ring	2	
211	299651	ventilové sedlo Ventilsitzring	2	
212	299170	sada těsnění Dichtungssatz	1	




03

10




30



01




Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	104111	Wärmeleitpaste Wärmeleitpaste	1	
003	285283	převodník tlaku Druckmessumformer	1	
010	189059	prstencová vlnitá hadice Ringwellschlauch	2	
030	169901	snímač teploty Temperaturgeber	2	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	413360	spouštěč Anlasser	1	
002	102162	přítlačný kotouč Spannscheibe	3	
003	162051	závrtný kolík Stiftschraube	3	
004	101815	šestihranná matice Sechskantmutter	3	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
022	154145	regulátor napětí Spannungsregler	1	
040	176670	sada diod Diodensatz	1	
100	442387	generátor Generator	1	
101	185825	regulátor cos fi Cos-phi-Regler	1	








Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	347257	sada zapalovacích svíček Zündkerzensatz	2	
002	102981	těsnicí kroužek Dichtring	8	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	400906	držák Halter	4	
003	374640	kabelový kanál Kabelkanal	1	
006	383961	pryžová pružina Gummifeder	8	
008	101823	šestihranná matice Sechskantmutter	4	
010	100412	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	8	
012	101812	šestihranná matice Sechskantmutter	8	
201	100335	ochranný kryt Schutzkappe	8	
202	390623	ochranný kryt Schutzkappe	16	
301	118257	zapalovací cívka Zündspule	8	
302	400896	nástavec zapalovací svíčky Zündkerzenstecker	8	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	401501	ozubený kotouč Zahnscheibe	1	
003	100446	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	2	
004	343813	držák Halter	1	
005	502884	impulzní vysílač Impulsgeber	1	
007	390894	kabelový svazek Kabelbaum	1	
038	200673	Pickup Pickup	1	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
020	428393	ovládací přístroj Steuergerät	1	
029	113108	pryžová pružina Gummifeder	4	
030	100402	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	4	
031	102149	pružná podložka Federscheibe	4	
032	101714	pojistná matice Sicherungsmutter	4	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
010	113112	pryžová pružina Gummifeder	6	
013	101175	pojistná matice Sicherungsmutter	6	
015	100410	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	6	
020	112732	pružinový kroužek Federring	6	
021	101978	kotouč Scheibe	2	
025	102040	kotouč Scheibe	4	
026	100477	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	4	
027	101536	pojistná matice Sicherungsmutter	4	
028	101982	kotouč Scheibe	4	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
003	149338	vodicí lišta Schiene	4	
010	100473	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	8	
011	112734	pružinový kroužek Federring	8	
012	101193	šroub válce Zylinderschraube	8	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	118463	šroub válce Zylinderschraube	4	
002	113119	pryžová pružina Gummifeder	4	
003	100339	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	4	
005	102006	kotouč Scheibe	4	
007	214114	kotouč Scheibe	4	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
010	198373	pás Streifen	1	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
003	259603	spojka Kupplung	1	
005	100214	šroub válce Zylinderschraube	8	
006	101974	kotouč Scheibe	8	
100	267267	spojkový díl Kupplungselement	1	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	362654	spojkový vrchlík Kupplungsglocke	1	
005	375622	ochranná mříž Schutzgitter	2	
008	101384	šroub válce Zylinderschraube	12	
009	100458	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	12	
010	101250	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	8	
013	101253	kotouč Scheibe	8	
014	102162	přítlačný kotouč Spannscheibe	24	





Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	103099	prstencová vlnitá hadice Ringwellschlauch	1	
003	104137	těsnění Dichtung	2	
004	100587	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	8	
005	101788	pojistná matice Sicherungsmutter	8	






Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	104137	těsnění Dichtung	4	
002	108222	kulový kohout Kugelhahn	1	
003	107853	plynový filtr Gasfilter	1	
004	201601	vložka filtru Filtereinsatz	1	
005	201602	sada těsnění Dichtungssatz	1	
006	104061	těsnění Dichtung	2	
007	277885	regulátor tlaku Druckregler	1	
008	292582	výpustný ventil Abblaseventil	1	
009	302613	kulový kohout Kugelhahn	1	
010	199622	manometr Manometer	1	
011	102333	kohout manometru Manometerhahn	1	
012	104062	těsnění Dichtung	4	
013	373060	magnetický ventil Magnetventil	1	




Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
014	225922	regulátor nulového tlaku Nulldruckregler	1	
015	262279	testovací přístroj těsnosti Dichtkontrollgerät	1	
016	245962	spínač tlaku Druckschalter	1	
017	283018	kulový kohout Kugelhahn	1	





Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	201766	ozubené kolo Zahnrad	1	
002	215866	ložisko Lager	1	
005	110568	tlačná pružina Druckfeder	1	
006	110567	kotouč Scheibe	1	
010	101846	pojistný kroužek Sicherungsring	1	
011	100402	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	3	





Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
008	216446	matice Mutter	1	
010	187732	snímač klepání Klopfsensor	1	
020	100418	šroub se šestihrannou hlavou Sechskantschraube	1	



38



Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
038	312359	měřicí přístroj Messgerät	1	




01



Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
001	340369	kleště Zange	1	



00



113



105




103

115



111

15



10

117





00

124



123




119



107




01



121




109




101



122



09





Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
000	406679	standardní nářadí Standardwerkzeug	1	
001	316360	vložka nástavce zapalovací svíčky Zündkerzenstecknuss	1	
009	183955	přípravek Vorrichtung	1	
010	181451	zapalovací pistole Zündpistole	1	
015	128407	mazivo Schmiermittel	2	
101	126197	prodloužení Verlängerung	1	
103	294768	momentový klíč Drehmomentschlüssel	1	
105	126291	měrka Fühlerlehre	1	
107	156798	šroubovák Schraubendreher	1	
109	156799	prstencový otevřený klíč Ringmaulschlüssel	1	
111	283376	tlaková maznice Fettpresse	1	
113	200432	šroubovák Schraubendreher	1	
115	200433	šroubovák Schraubendreher	1	



Průběžné č. Lfd.Nr.	Objednací číslo Bestell-Nr.	popis Beschreibung	kus Stück	Poznámka Bemerkung
117	220325	nástroj Werkzeug	1	
119	316355	ploché kleště Flachrundzange	1	
121	316356	kleště Zange	1	
122	462276	nástroj Werkzeug	1	
123	295249	nádrž Behälter	1	